


Instalación Lavadora Automática


Hisense

Instalación Lavadora Automática



Liberar Tambor de lavado

1 Debe retirar todas las Cubiertas en Icopor incluida la de la base inferior levantando la lavadora entre 2 personas. (Esta sostiene el motor y no se puede dejar la lavadora instalada sobre esta.)




2 Retire accesorios Bolsa de accesorios (Incluye llave de Nivelación – tornillos de base inferior y Manual- Anillo de ajuste de Manguera)

3 Retire Cubierta de Icopor superior sostiene la Tina y el tambor y saque las Mangueras de Suministro de agua y desagüe que están en el Fondo del tambor.

Preparación para el Lavado Lavadora Automática

- 4 Recueste la lavadora sobre los Icopores donde estaba empacada la lavadora.
- Instale la tapa inferior de la lavadora incrustándola de atrás adelante sobre la guía
 - Instale los 2 Tornillos suministrados con los accesorios.
 - Una vez asegurada la Base Inferior colóquela Lavadora nuevamente en su Posición.



Instalación Lavadora Automática


5 Lleve la lavadora a su lugar de instalación Final .

- Garantice que la superficie sea superior al Nivel del piso (de 2 Cm).(e caso de una fuga de agua protegerá la lavadora de daños por agua).
- La superficie debe ser plana y no presentar irregularidades en pendiente o inestabilidad del material.
- La superficie de instalación debe ser de un tamaño superior y por cada lateral tener una ganancia de 5 CM. (Esto Evitara caídas de la lavadora).



Nivelación Lavadora AUTOMÁTICA

- 6 Valide la Nivelación apoyando su peso sobre la parte anterior y posterior para validar el desnivel
- Puede fijarse en la posición del tambor interno si este no se encuentra centrado detectara desnivel.
 - Ajuste el Nivel ayudándose de un Nivel o una aplicación de nivelación gratuita en su celular, los soportes inferiores usando la llave o su mano girando en sentido de la manecillas del reloj ajustando los 4 laterales.
 - Encuentra el Nivel posicionando el centro del Nivel.



Instalación de Manguera de Suministro de agua Lavadora Automática

6 Instale Manguera de Suministro de agua:

LAVADORA:



- Augúrese que el empaque de caucho este puesto en la Manguera esto garantiza que no tenga Fugas e agua en la manguera.
- Inserte y gire el cabezal de ajuste de la manguera en sentido de las manecillas del Reloj hasta el tope.
- Instale las 2 Mangueras tanto de agua Caliente como Fría (Si solo tiene suministros de agua fría utilice accesorio como “Y” para obtener el doble suministro).

SUMINISTRO DE AGUA:

- Augúrese que el empaque de caucho este puesto en la Manguera esto garantiza que no tenga Fugas e agua en la manguera.
- Inserte y gire el cabezal de ajuste de la manguera en sentido de las manecillas del Reloj hasta el tope.



Lavadora



Suministro de Agua

Instalación de Manguera de Suministro de agua Lavadora Automática

7 Instale Manguera de Desagüe:

LAVADORA:


- Inserte el anillo de ajuste en la manguera.
- Inserte la manguera de desagüe en el tubo de desagüe de la lavadora.
- Ajuste el anillo de ajuste abrazando el tubo de desagüe y la manguera de desagüe

DESAGUE:

- Conecte o inserte la manguera al desagüe principal de la casa debe tener una altura mínima de 70 Cm y Máximo de 125 Cm.



Lavadora



Desagüe

Primer Uso Lavadora Automática

Hisense

Limpieza y primer uso





























- 1** Para realizar la conexión asegúrese de haber realizado previamente todo la Instalación.
- 2** Limpie con un paño húmedo de Algodón el interior .
- 3** Realice un primer lavado con la Función de limpieza de tambor si no cuenta con la función solo realice un lavado rápido (No debe tener ropa en el Interior).

Hisense

Proceso de Lavado Paso a Paso


Verifique siempre la Etiqueta de la Ropa:

	Max. Lavado Temp.	Max. Lavado Temp.	Max. Lavado Temp.	Max. Lavado Temp.	Solo Lavado de Mano.	No Lavar.
Lavado Normal.						
Lavado sensible.	95°C  	60°C  	40°C  	30°C  		
	 Blanqueamiento con agua Fría.			 No se permite Blanqueamiento.		
Limpieza en Seco.	Con todos los Agentes. 	Disolvente de Petróleo R11 R113. 	Queroseno – Alcohol –R113. 	No Limpieza en seco 		
Planchado.	Temp. Planchado Max. 200°C 	Temp. Planchado Max. 150°C 	Temp. Planchado Max. 110°C 	No se permite Planchado. 		
Secado.	Secar en Horizontal. 	Secar por Goteo. 	Temp. Alta. 	No usar Secado. 		
		Secar por Aire. 	Temp. Baja. 			

Hisense

Preparación del Proceso de Lavado

- 4 Clasifique la Ropa por tipo de Tejido color suciedad y programe la temperatura de acuerdo con CLASIFICACION consulte la tabla.
- 5 Cierre Cremalleras ate cordones de vuelta a los Bolsillos apunte los broches metálicos para evitar daños sobre la lavadora.
- 6 La ropa Delicada y ropa pequeña utilice bolsa de lavado.



Hisense

Preparación del Proceso de Lavado

7 Ingrese el Jabón e el compartimento de Prelavado y lavado.

8 Ingrese el Suavizante en el Compartimiento de Suavizante

9 Cierre la tapa de la lavadora.

10 Seleccione el Programa de lavado de acuerdo al tipo de ropa.

11 Oprima Iniciar.

Nota : Las lavadoras Hisense pesaran la ropa y seleccionaran el tiempo de lavado y cantidad de agua para garantizar el lavado y el ahorro.

Compartimento de detergente



1 Prelavado.

2 Lavado Principal.

3 Suavizante.







Panel de control del producto

Programa Perilla

- Normal
- Delicado
- Rápido
- Enjuagado+Centrifugado
- Limpieza Tambor
- Cubre lecho
- Deportiva
- Jeans
- Cuidado del Bebe
- Solo Centrifugado



Panel de control del producto


Programa Digital

Normal	Lavado Marea
Delicado	ECO
Rápido	Secado Aire
Centrifugado	Limpieza de Tambor

Opciones

Caliente
Tibia
Fria
Ahorro de Agua

Vivel de Agua



ON/OFF INICIAR

