

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIONES

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

RFP64W1IQFB

Español

Gracias por elegir Hisense. Estamos seguros de que disfrutará utilizar el nuevo refrigerador. Sin embargo, antes de utilizar el electrodoméstico, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones, las cuales le proporcionan detalles sobre la instalación y el uso del producto. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

Tabla de contenidos

| | |
|--|-----------|
| SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR..... | 3 |
| PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS..... | 5 |
| REQUISITOS DE INSTALACIÓN..... | 6 |
| Requisitos de ubicación..... | 6 |
| Requisitos eléctricos..... | 6 |
| INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN..... | 7 |
| Desembale el refrigerador..... | 7 |
| Posicionamiento para la instalación..... | 7 |
| Retirada de las puertas..... | 7 |
| Mover cerca del suministro de agua..... | 8 |
| Conectar el suministro de agua..... | 9 |
| Complete la instalación..... | 10 |
| Nivelar el refrigerador..... | 10 |
| Alinee las puertas..... | 10 |
| Uso del refrigerador..... | 11 |
| Abrir y cerrar las puertas..... | 11 |
| Utilizar los controles..... | 12 |
| Características..... | 14 |
| Información general de uso..... | 17 |
| Cuidados del refrigerador..... | 19 |
| Limpieza..... | 19 |
| Iluminación..... | 19 |
| Manipulación durante las vacaciones o los traslados..... | 20 |
| Reinstalar/volver a utilizar el refrigerador..... | 20 |
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 21 |

Seguridad del Refrigerador

Su seguridad y la seguridad de otros son muy importantes.

Hemos proporcionado mensajes de seguridad importantes en este manual y en el electrodoméstico. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta sobre un peligro potencial que puede matarlo o herirlo a usted y a otros. Todos los mensajes de seguridad irán seguidos por el símbolo de alerta y la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras quieren decir:

PELIGRO

Una situación inminentemente peligrosa. Puede morir o resultar gravemente lesionado si no sigue inmediatamente las instrucciones.

ADVERTENCIA

Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones corporales graves.

PRECAUCIÓN

Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

Todos los mensajes de seguridad le dirán qué peligro es, cómo reducir las probabilidades de una lesión y qué sucederá si no sigue las instrucciones.

Medidas de seguridad importantes

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones a personas o daños al momento de utilizar el frigorífico, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Asegúrese de que todas las personas que utilizan este aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y sus funciones de seguridad.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas a menos que hayan sido supervisados o instruidos correctamente.
- Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Enchufe a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra.
- No retire la clavija de conexión a tierra.
- No utilice adaptadores.
- No utilice cables alargadores.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- Al momento de colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser

reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o las personas similarmente calificadas con el fin de evitar un peligro.

- Desconecte a energía antes del servicio.
- No utilice los aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del frigorífico, a menos que sean de tipo recomendado por el fabricante.
- Reemplace todas las partes y paneles antes de ponerlo en funcionamiento.



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o materiales inflamables

- Refrigerante inflamable utilizado. Solo puede ser reparado por personal de servicio capacitado. No perforo la tubería de refrigerante.
- Refrigerante inflamable utilizado. Deseche este refrigerador adecuadamente con las leyes federales y locales.
- Refrigerante inflamable utilizado. Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación. Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de la tubería de refrigerante.
- Es peligroso que una persona que no sea una persona de

servicio autorizada de servicio a este electrodoméstico. En Queensland, la Persona de Servicio Autorizada DEBE ser titular de una Autorización de Trabajo con Gas para refrigerantes de hidrocarburos para llevar a cabo el mantenimiento o las reparaciones que impliquen la retirada de las cubiertas.

- Utilice limpiadores no inflamables.
- No utilice herramientas mecánicas u otros medios no autorizados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Mantenga los materiales y vapores inflamables, como gasolina, lejos del frigorífico.
- **PRECAUCIÓN:** No almacene productos que contengan propelentes inflamables (ej.: latas de aerosol) o sustancias explosivas en el frigorífico.
- Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.
- Sólo conéctelo a un suministro de agua potable.
- Dos o más personas deben trasladar e instalar el refrigerante.
- Para evitar el riesgo de que los niños queden atrapados y se asfixien, no permita que jueguen o se escondan dentro del frigorífico.

Lea y guarde estas instrucciones

Eliminación adecuada para su antiguo refrigerador

ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia

Retire las puertas de su refrigerador antiguo.

De lo contrario, podría resultar en muerte o daños cerebrales.

IMPORTANT: El atrapamiento y la asfixia de niños no son solo problemas del pasado. Los frigoríficos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, aunque se queden "solo unos días". Si va a desechar su refrigerador viejo, siga estas instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.



Antes de desechar su refrigerador o congelador usados:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes colocados para que los niños no puedan meterse fácilmente.

Información importante acerca de la eliminación de refrigerantes:

Deseche este refrigerador en conformidad con las leyes federales y locales. Un técnico de refrigerantes licenciado con certificación EPA debe evacuar los refrigerantes en conformidad con los procedimientos establecidos.

Piezas y Características



A Luz LED del refrigerador

B Filtro de agua

C Recipiente de la puerta del refrigerador

D Máquina de hielo

E Separador giratorio

F Estante de vidrio

G Luz lateral del refrigerador

H Cajón de almacenamiento

I Cajón de almacenamiento intermedio

J Cajón de Mi elección de frescos

K Cajón del congelador

L Cajón inferior del congelador

M Puerta izquierda del frigorífico

N Puerta derecha del frigorífico

O Puerta de Mi elección de frescos

P Puerta del congelador

Q Patas niveladoras

NOTA: Su modelo puede lucir diferente a este y a otras imágenes en este manual dependen de las características de su modelo.

NOTA: Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes y cajones en su posición original según se muestra en la ilustración anterior.

Requisitos de Instalación

Requisitos de ubicación

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio/materiales inflamables


Mantenga los materiales y vapores inflamables, como gasolina, lejos del aparato. De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANT: Este refrigerador está diseñado únicamente para uso doméstico y en interiores.

Temperatura

Este refrigerador está diseñado para usar en ubicaciones con rangos de temperatura entre un mínimo de 16 °C y un máximo de 43 °C. La temperatura ambiental preferida para un rendimiento óptimo, que reduce el uso de electricidad y ofrece una refrigeración superior, es de entre 16 °C y 32 °C. Se recomienda no instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

Exterior y dimensiones




- A** Puertas del refrigerador
- B** Puerta de Mi elección de frescos
- C** Puerta del congelador

Ventilación

Es necesaria una circulación de aire adecuada alrededor del refrigerador para un funcionamiento eficaz. Mantenga las separaciones recomendadas para garantizar una ventilación adecuada.

Separaciones recomendadas



- A** 100mm por encima
- B** 50mm por detrás
- C** 50mm por cada lado

NOTA: Si coloca el refrigerador cerca de una pared fija, deje un espacio de 1471,4 mm para permitir que la puerta abra.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra. No retire los contactos de tierra del enchufe del cable eléctrico. No utilice adaptadores. No utilice cables alargadores. De lo contrario, podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.

Antes de trasladar el refrigerador a su ubicación final, es importante garantizar que tenga una conexión eléctrica adecuada.

Método de conexión a tierra recomendado

Es necesaria un suministro eléctrico con toma de tierra de 220-240 voltios CA, 50 Hz, con fusible de 15 o 20 amperios. Se recomienda conectar el refrigerador a un circuito separado. Utilice una toma que no pueda apagarse con un interruptor. No utilice cables alargadores.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica. Cuando termine, vuelva a conectar el refrigerador a la alimentación eléctrica y restablezca los controles de temperatura al ajuste deseado.

Instrucciones de Instalación

Desembale el refrigerador

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio o explosiones

No perfora la tubería de refrigerante. Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación. Refrigerante inflamable utilizado. De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANT: Cuando traslade el refrigerador, manipúlelo con cuidado para evitar dañar la tubería de refrigerante, ya que aumentaría el riesgo de fugas.

ADVERTENCIA

Peligro por exceso de peso

Dos o más personas deben trasladar e instalar el refrigerante. De lo contrario, podría resultar en lesiones en la espalda o de otro tipo.

Retire el embalaje

- Retire la cinta y los residuos de pegamento de las superficies antes de encender el refrigerador. Frote una pequeña cantidad de jabón líquido para lavar platos en el adhesivo con los dedos. Limpie con agua templada y seque.

NOTA: No utilice instrumentos afilados, ni frote alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para eliminar la cinta o el pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie del refrigerante. Para más información, consulte "Seguridad del refrigerador".

- Elimine/recicle adecuadamente todo el material de embalaje.
- Si se coloca el refrigerador en una posición horizontal o inclinada durante un período de tiempo, espere 4 horas antes de enchufarlo para permitir que el aceite repose en el compresor.

Quando traslade el refrigerador:

El refrigerador es pesado. Cuando lo traslade para limpiarlo o realizar el mantenimiento, asegúrese de cubrir el suelo con cartones o tableros para evitar daños en el suelo. Tire siempre de forma constante del refrigerador cuando lo traslade. No agite ni mueva a sacudidas el refrigerador cuando intente trasladarlo, ya que podría dañar el suelo.

Limpieza antes del uso

Después de retirar todos los materiales de embalaje, limpie el interior del refrigerador antes de usarlo. Consulte las instrucciones de limpieza en "Cuidados del refrigerador".

Información importante acerca de los estantes de cristal y cubiertas:

No limpie los estantes de cristal o cubiertas con agua caliente cuando esté frías. Las estanterías y cubiertas podrían romperse si son expuestas a cambios de temperatura súbitos o golpes, como choques. El cristal templado está diseñado para romperse en muchos trozos pequeños. Esto es normal. Los estantes de cristal y cubiertas son pesados. Utilice ambas manos cuando los retire para evitar que caigan.

Posicionamiento para la instalación

- Este aparato tiene un buen rendimiento entre SN y ST.

Es posible que el aparato no funcione correctamente si se deja durante un período más largo a una temperatura superior o inferior al rango indicado.

| Clase climática | Temperatura ambiente |
|-----------------|----------------------|
| SN | +10°C a +32°C |
| N | +16°C a +32°C |
| ST | +16°C a +38°C |
| T | +16°C a +43°C |

Retirada de las puertas (solo si es necesario)

Mida el refrigerador para asegurarse de que pase por la puerta. Si no puede pasar fácilmente el refrigerador por la puerta, siga las instrucciones para quitar las dos puertas del refrigerador y el panel frontal del cajón del congelador.

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la energía antes de extraer las puertas. Vuelva a conectar el cable a tierra antes de ponerlo en funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la muerte o causar descargas eléctricas.


Herramientas que necesitará (No incluidas)

| | |
|---|---|
|  |  |
| Llave Allen (4mm) | Llave (8mm) |
|  | |
| Destornillador Phillips | |

Extracción de las puertas

IMPORTANT: Mantenga las puertas del refrigerador cerradas hasta que esté listo para sacarlas del gabinete.


1. Desenchufe el refrigerador o desconecte la alimentación.
2. Quite los tres tornillos del cobertor de la bisagra utilizando un destornillador Phillips y luego quite el cobertor de la bisagra junto con todo el arnés.




A Tornillos

3. Separe los dos conectores del lado izquierdo de la puerta. Para quitar el cableado, presione la parte superior del conector (B) y sepárelo del otro. Para quitar el acoplador de agua de la bisagra, gire y tire de los ganchos del acoplador.


Quite la tubería de agua (C) presionando la pieza móvil (D) del acoplador de la tubería de agua.




4. Retire los 3 tornillos (E) fijados en las bisagras con una llave (8mm) y 1 tornillo de tierra (F) instalados en la bisagra con un destornillador Philips (+). Retire la bisagra superior izquierda de la puerta (G).



5. Utilice ambas manos para abrir la puerta a más de 90°. Levántela y quítela.



6. Si es necesario, quite los 2 pernos de cabeza hexagonal (I) con una llave Allen (5 mm). Quite la bisagra inferior de la puerta izquierda (H).



Colocación de las puertas

1. Si fue retirada, vuelva a colocar la bisagra inferior.
2. Con la ayuda de dos o más personas, sitúe la puerta sobre la bisagra inferior.
3. Inserte la bisagra superior en la parte superior de la puerta.
4. Utilizando los tres tornillos extraídos anteriormente, asegure la bisagra superior a la parte superior del gabinete.
NOTA: Solo puerta izquierda: vuelva a colocar el tornillo a tierra en la bisagra superior, el arnés y el cableado, reconecte la tubería de agua y asegúrese de que los ganchos estén conectados correctamente al acoplador.
5. Repita los pasos del 1 al 4 para colocar la puerta opuesta.
6. Utilizando los tres tornillos extraídos anteriormente, vuelva a instalar la bisagra superior y el panel de control a la parte superior del gabinete.

Mover cerca del suministro de agua

! ADVERTENCIA



Riesgo de incendio o explosiones

No perforo la tubería de refrigerante.
Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación.
Refrigerante inflamable utilizado.
De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANT: El frigorífico debe estar ubicado sobre una superficie sólida y nivelada que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el frigorífico a plena carga.

- Antes de moverse, retraiga las patas de nivelación para evitar raspar el suelo.
- El frigorífico dispone de ruedas, que pueden utilizarse únicamente para el movimiento hacia delante y hacia atrás.
NOTA: Si intenta mover el frigorífico lateralmente, puede dañar el suelo.

Conectar el suministro de agua

Una de las características útiles del aparato es el dispenser de agua con filtro. Para ayudar a fomentar una mejor salud, el filtro de agua elimina las partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye los microorganismos. Es posible que deba comprar un sistema de purificación de agua para ello.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, se requiere una presión de agua de 30-125 psi.

En condiciones normales, se puede llenar una taza de 200cc (5.75 oz) en aproximadamente 10 segundos. Si se instala el refrigerador en un área con baja presión de agua (por debajo de 30 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la baja presión. Después de conectar la línea de agua, asegúrese de que el tanque de almacenamiento de agua dentro del refrigerador esté bien lleno. Para ello, presione la palanca del dispensador de agua hasta que el agua salga por la salida de agua.


Piezas para la instalación de la línea de agua

Herramientas que necesitará:



| | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| | | | |
| Conector y válvula de retención | Asiento de válvula | Pinza | Tornillos |
| | | | |
| Destornillador Phillips | Tubería de agua (5m) | Conector bidireccional | Llave |

Conectar la tubería de suministro de agua

El conector y la válvula de retención se suministran como una sola pieza. Por cierto, debería utilizar el nuevo conector en vez de el viejo. Primero, cierre la línea de suministro de agua principal. Atornille el adaptador en una salida de agua de conector de 3/4" BSP adecuado y utilice la llave para apretarlo. Inserte completamente la línea de agua en la válvula de retención. Luego inserte el gancho en el paquete de instalación como se muestra a continuación.




Para evitar que los ganchos se suelten, utilice el asiento de la válvula para sujetarlo. Luego utilice el tornillo para sujetar el asiento de la válvula con un destornillador Phillips (+).



NOTA:


- Después de conectar la línea de agua, abra la válvula de agua para purgar el filtro durante 5 minutos antes del uso.
- Si la línea de suministro principal está demasiado lejos del frigorífico para conectarla a la línea de entrada del filtro, puede utilizar la línea de agua (5m) proporcionada. La línea de salida del filtro de agua debe conectarse con la línea de entrada del frigorífico mediante un conector bidireccional. Para evitar fugas de agua, la línea de agua se debe instalar completamente en el centro del conector. Inserte los dos ganchos en el paquete de instalación como se muestra a continuación y luego, asegúrese de que cada gancho sostenga firmemente la línea de agua.



Nivele el refrigerador si fuera necesario

El refrigerador debe estar nivelado para mantener un rendimiento y aspecto óptimos.


1. Gire las patas de nivelado de la parte inferior frontal del armario para subir o bajar ese lado del refrigerador hasta que esté nivelado lado a lado.
2. Gire ambas patas en la misma medida para elevar ligeramente la parte delantera del refrigerador. Esto hará que las puertas se cierren más fácilmente.



- La descoloración oscura inicial del agua es normal.
- Se debe conectar la línea de agua solo con agua potable.
- No debe presionar la línea de agua con objetos pesados y tampoco se puede doblar mucho.
- Es normal que se escuche un sonido de escape del aparato cuando conecte la línea de agua al aparato y presione la palanca del dispensador por primera vez.

Advertencia:

- Después de abrir la válvula de agua, asegúrese de que no haya fugas en ningún punto de la conexión de la línea de agua. Si hay una fuga, cierre inmediatamente la válvula y apriete el conector de agua o inserte las líneas completamente en el conector.
- Se debe conectar la línea de agua a la tubería de agua fría. Si lo conecta a la tubería de agua caliente, el purificador podría fallar.



NOTA: Pedir a alguien que empuje la parte superior del refrigerador quita peso de las patas de nivelado. Esto facilitará girar las patas. Gire las patas ajustables en sentido horario para subir el refrigerador o en sentido antihorario para bajarlo.

Para asegurarse de que las puertas se cierran automáticamente, incline la parte superior de su frigorífico hacia atrás entre 10 y 15 mm. Si fuera necesario, utilice una llave para ajustar las patas.

Complete la instalación

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra.
No retire los contactos de tierra del enchufe del cable eléctrico.
No utilice adaptadores.
No utilice cables alargadores.
De lo contrario, podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.


1. Enchufe a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra.

NOTA: Este refrigerador empieza a funcionar en cuanto se conecta a la alimentación eléctrica.

2. Traslade el refrigerador a su ubicación final, asegurándose de mantener la separación recomendada.

Alinee las puertas (si fuera necesario)


Las juntas se utilizan para alinear puertas. Puede encontrarlas en la bolsa manual.



Uso del refrigerador

Abrir y cerrar las puertas


Deje espacio para que las puertas se abran. Compruebe que tenga espacio suficiente delante del refrigerador para abrir las puertas.




Es posible abrir y cerrar las puertas por separado o juntas.

- Hay un parteluz a la izquierda de la puerta del compartimento del refrigerador.
- Al cerrar las puertas, el parteluz se pliega tras la puerta derecha uniendo ambas puertas.
- La temperatura del marco de la puerta está

controlada para prevenir que se forme humedad en el parteluz. La temperatura de la superficie puede ser caliente, lo cual es normal y no afecta al rendimiento del refrigerador.



NOTA: Antes de cerrar la puerta izquierda, compruebe que el parteluz esté plegado hacia dentro. Si se estira del parteluz hacia afuera, podría dañarse al intentar cerrar la puerta.




Utilizar los controles

Su producto tiene un panel de control que se encuentra en la puerta de la heladera. Utilice el aparato siguiendo estas pautas de control.

Panel de control

En el diagrama siguiente se muestra en el panel de control.



La pantalla se iluminará cuando se conecte el refrigerador por primera vez. Sin embargo, las luces se apagarán automáticamente después de 60 segundos.

Alarm **Bloqueo infantil y alarma de puerta**

Child Lock 3sec

Este botón sirve para dos propósitos:

1. Bloqueo infantil

Pulse y mantenga «Alarma» durante 3 segundos para bloquear todo el panel de control, incluyendo la función de dispensador. Si el panel de control está bloqueado, el icono "🔒" se iluminará y no funcionará ningún botón del panel de control. Para desbloquear el panel de control, pulse y mantenga «Alarma» durante 3 segundos de nuevo.

2. Alarma de la puerta

Si deja cualquier puerta abierta por más de 2 minutos se activará la alarma de la puerta. El icono "⚠️" parpadeará, el panel de control mostrará "dr" y escuchará un timbre. El sonido sonará 3 veces por minutos y se detendrá después de 8 minutos. En caso de alarma, usted puede tocar el botón Alarma para cancelar la alarma, luego, el icono "⚠️" dejará de parpadear y el timbre se detendrá al mismo tiempo. La alarma de la puerta también se puede detener cerrando todas las puertas.

Para ahorrar energía, evite mantener las puertas abiertas durante mucho tiempo cuando utilice el frigorífico.

Ice Off

Ice Off

Toque el botón "Ice Off" para controlar la máquina de hielo. Cuando la función "Bloqueo para niños" está desactivada, usted puede tocar el icono "Ice Off" para bloquear la máquina de hielo; el icono "🧊" se iluminará. Si desea desbloquear la máquina


de hielo, toque nuevamente el botón "Ice Off"; el icono "🧊" se apagará.

NOTA: Cuando "Ice Off" está encendido, solo bloquea la máquina de hielo, no el dispenser.

Fridge **Control de temperatura del refrigerador**

Super Cool 3sec

Cuando toca el botón de manera continua, la temperatura se establecerá según la siguiente secuencia.



Si desea disminuir el tiempo necesario para enfriar los artículos en la heladera, mantenga presionado este botón durante 3 segundos; el icono "❄️" "Super Cool" se iluminará y la configuración de temperatura de la heladera mostrará 2°C. "Super Cool" se apaga automáticamente después de 3 horas y la configuración de temperatura de la heladera vuelve a su configuración previa. Cuando la función "Super Cool" está activada, puede tocar el botón "Heladera" para desactivarla.


NOTA:

Cuando la función Súper Frío esté activa, pulse el botón "Eco", la función "Eco" se activará y el modo "Súper Frío" se desactivará.

Freezer **Control de temperatura del congelador**

Super Freeze 3sec

Usted puede tocar el botón "Congelador" para activar el modo que controla la temperatura del congelador. Cuando pulse continuamente el botón, la temperatura se ajustará en la secuencia siguiente.




Mantenga presionado el botón durante 3 segundos,

el ícono "❄️" se iluminará y la configuración de temperatura del congelador mostrará -24 °C. Super Freeze puede bajar rápidamente la temperatura del congelador y congelar la comida mucho más rápido de lo normal. Esto conservará las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos y mantendrá la comida fresca durante más tiempo.

Super freeze se apaga automáticamente después de 52 horas y el ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior. Cuando la función "Super Freeze" está activada, usted puede tocar "Congelador" para desactivar la función "Super Freeze".

Super Freeze se utiliza para precongelar y congelar rápidamente el compartimento del congelador. Esta función acelera el congelado de alimentos frescos y, a su vez, protege los alimentos ya guardados de descongelados indeseados.


 Para congelar los alimentos frescos, active la función "Super Freeze" al menos 24 horas antes de colocar los alimentos para completar el pre congelado.

NOTA:

Cuando la función Súper Fresco esté activa, pulse el botón "Eco", la función Eco se activará y el modo "Súper Fresco" se desactivará.

MyFreshChoice **Control de temperatura Mi elección de frescos**

Usted puede tocar el botón "Mi elección de frescos" para activar el modo que controla la temperatura del compartimiento. Cuando pulse continuamente el botón, la temperatura se ajustará en la secuencia siguiente.



Control del dispenser

Cuando el bloqueo infantil esté encendido, el dispensador no funcionará. Cuando la función "Bloqueo para niños" está desactivada, presione la opción "Cubo" o "Triturado" para seleccionar el tipo de hielo a dispensar. Presione el botón "Agua" para activar el modo agua. Si selecciona la función Cubos, el ícono "🧊" se iluminará, si selecciona la función de Triturado, el ícono "🧊" se iluminará y el ícono "🍷" permanecerá iluminado cuando se elija la función Agua.

°F/°C

En el estado desbloqueado, presione el botón °F/°C para cambiar entre las unidades Celsius y Fahrenheit. El estado predeterminado es de Celsius.



Ahorro de energía

Filter Reset 3sec

Pulse el botón para activar o desactivar el modo de ahorro de energía. Cuando activa el modo Ahorro de Energía, el ícono Eco "🌿" se ilumina.

La temperatura del refrigerador cambia automáticamente a 6°C y la del congelador a -17°C. Si Ahorro de Energía está desactivado, el ícono "🌿" se apagará y la configuración de temperatura volverá a la configuración previa.

Filtro de agua

El estado del filtro de agua es calculado por la placa de control principal y transmitido al panel de visualización. Cuando se enciende la energía y el agua entra en el filtro por primera vez, el estado del filtro se calcula al 99%. Cuando el estado del filtro de agua desciende al 15%, se enciende el ícono "🚰". Cuando el estado del filtro alcanza el 10%, el ícono "🚰" parpadea, el usuario necesita reemplazar el filtro y presionar prolongadamente el botón de Ahorro de Energía durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro de agua. El estado del filtro se volverá a calcular al 99%.

Modo presentación

El modo demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío. En este modo, el refrigerador parece estar funcionando pero no generará aire frío. Los indicadores en el panel de control mostrarán "OFF". Para cancelar este modo, mantenga presionadas las teclas "Alarma" y "°F/°C" al mismo tiempo durante 3 segundos y el timbre hará un sonido largo.

Características

Información importante acerca de los estantes de cristal y cubiertas:

No limpie los estantes de cristal o cubiertas con agua caliente cuando esté fría. Las estanterías y cubiertas podrían romperse si son expuestas a cambios de temperatura súbitos o golpes, como choques. El cristal templado está diseñado para romperse en muchos trozos pequeños. Esto es normal. Los estantes de cristal y cubiertas son pesados. Utilice ambas manos cuando los retire para evitar que caigan.



1. Refrigerador

IMPORTANT: Compruebe que todos los estantes y cajones estén completamente introducidos en el armario antes de cerrarlo para evitar daños en las puertas.

Estantes ajustables

Es posible ajustar la altura de los estantes para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.

1. Para retirar un estante, levántelo suavemente y estire hacia delante hasta que el extremo del estante salga del soporte del rail.




2. Para volver a instalar un estante, vuelva a deslizar suavemente el estante en el compartimento del refrigerador y bájelo al soporte del rail.

2. Recipientes extraíbles de la puerta


Los recipientes del centro de la puerta son ajustables. Retirar y recolocar un recipiente de la puerta:

1. Coloque las manos a ambos lados del recipiente y súbalo.
2. Saque el recipiente de la puerta.
3. Vuelva a colocar el recipiente d e la puerta insertándolo sobre el soporte y presionando para encajarlo.



NOTA: La calidad del hielo será tan buena como la del agua que suministre a la máquina de hielo. Evite conectar la máquina de hielo a un suministro de agua descalcificada. Los químicos descalcificantes (como la sal) pueden dañar piezas de la máquina de hielo y dar como resultado un hielo de mala calidad. Si no puede evitar usar un suministro de agua suavizada, asegúrese de que el descalcificador funcione correctamente y esté bien mantenido.

3. Extracción/Recolocación del cajón del congelador




NOTA: Desatornille el cajón antes de sacarlo.

1. Estire del cajón hasta su máxima extensión.
2. Levante el cajón para retirarlo.
3. Siga los pasos 1 y 2 en orden inverso para volver a colocar el cajón.


4. Obtención de agua y hielo

Presione el botón apropiado de hielo o agua para seleccionar lo que desea dispensar.




Obtención del agua fría

El dispenser de agua está ubicado en la puerta de la heladera. Para obtener agua, presione el botón de agua. Luego, coloque el vaso debajo de la palanca (A) del dispenser en la posición sugerida y presiónela.



Conseguir hielo

Para obtener hielo, presione el botón de hielo triturado o en cubos según lo requiera. Luego, coloque el vaso debajo de la palanca del dispenser en la posición sugerida y presiónela.



Fabricación de hielo

• Para llenar la cubitera a su máxima capacidad después de la instalación, siga estos pasos:

1. Deje que el refrigerador funcione y enfríe durante 24 horas (o 1 día entero). Dejar pasar 24 horas le permitirá a la máquina de hacer hielo enfriar correctamente.
2. Dispense de 4 a 6 cubos de hielo en el vaso.
3. Después de 8, y luego 16 horas, dispense un vaso completo.

Advertencia:

No coloque alimentos en la cubitera. Si almacena alimentos en la cubitera, los alimentos pueden golpear la máquina de hacer hielo cuando abra o cierre la puerta causando daños en la misma. Tenga en cuenta que los cubos de hielo de la cubitera pueden caerse del cajón. Si esto ocurre, asegúrese de quitar todos los cubos de hielos que se derramaron del cajón.

• Si ocurre una falla en la energía, los cubos de hielo se pueden derretir y luego congelarse todos juntos cuando

vuelva la energía haciendo que el dispenser deje de funcionar.

• Para evitar este problema, después de un corte de energía, quite la cubitera y el hielo residual o el agua.

Nota:

- No presione la palanca del dispensador de agua sin un vaso debajo ya que se puede derramar el agua.
- Para evitar que el aire frío se escape del gabinete, mantenga el dispenser de agua aún instalado aunque el dispenser no esté en uso.





Uso de la función Ice Off

Cuando selecciona el modo "Ice Off", quite todos los cubos de hielo de la cubitera.

Si deja los cubos de hielo en la cubitera, los cubos se pueden amontonar dificultando su extracción.

Primero, abra la puerta a su ángulo máximo. Luego, incline la cubitera y sáquela siguiendo la dirección de la flecha.

Para colocar la cubitera de hielo, presiónela firmemente de nuevo en su lugar. Si la cubitera no encaja, gire la hélice a 90 grados (refiérase a la última imagen de abajo a la derecha) e inténtelo nuevamente.



NOTA:

• El interior de la cubitera es muy frío cuando el refrigerador está en funcionamiento. No toque el interior de la cubitera.

• Utilice solamente la máquina de hacer hielo suministrada con el refrigerador. Solo una persona calificada debe instalar el suministro de agua al refrigerador.

• Para operar la máquina de hielo correctamente, la presión de agua requerida es de 30-125 psi.

• Cuando el usuario se desconecta el frigorífico, es necesario retirar el hielo del depósito.

Vacaciones

Si sale de vacaciones o se va a un viaje largo de negocios y no usará el dispenser de agua o hielo por mucho tiempo:

1. Cierre la válvula de agua. De lo contrario, pueden ocurrir fugas de agua.
2. Retire todos los alimentos.
3. Desenchufe el frigorífico.
4. Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas. De lo contrario, se pueden generar olores y moho.

Advertencia:

- No coloque los dedos, manos ni objetos en el canal o cubitera. Puede causar lesiones personales o dañar el material.
- Nunca coloque los dedos ni objetos en la abertura del dispenser. Podría causar lesiones.
- No intente desarmar la máquina de hielo.
- No lave ni rocíe agua en la cubitera mientras está en el refrigerador. Quítela para limpiarla.


El fenómeno del agua turbia

Toda el agua proporcionada al refrigerador fluye a través del filtro; el mismo es un filtro alcalino. Durante el proceso de filtración, la presión del agua que fluye fuera del filtro aumenta y el agua se satura con oxígeno y nitrógeno.

Cuando esta agua fluye hacia el aire, la presión de desploma y el oxígeno y el nitrógeno se sobresaturan generando burbujas de gas. El agua podría verse temporalmente turbia u oscura debido a las burbujas de oxígeno. Después de unos segundos, el agua será clara.

Limpieza

Después de utilizarla por un período, el agua acumulada en el tanque receptor podría desbordarse; por lo tanto, debería limpiarlo con un paño seco regularmente para evitar que el agua caiga al suelo.



Tanque receptor

NOTA:

Se deben limpiar completamente las piezas del dispenser de agua en caso de manchas por

suciedad u otro contaminante, agua dispensada con olor desagradable, etc.

5. Cambio del filtro de agua


Precaución

Refiérase al manual del propietario para un mantenimiento y funcionamiento correcto. Hay riesgo de exposición a contaminantes si no se realiza el mantenimiento ni se opera este dispositivo conforme al manual del propietario.

Cambie el filtro a tiempo para beber agua fresca y limpia del refrigerador.

Siga los siguientes pasos para cambiar el filtro de agua:


1. Cierre el suministro de agua. Luego tire la palanca debajo de la cubierta hacia fuera para abrirla.



2. Tire el filtro de agua hacia abajo y gírelo unos 90° en sentido antihorario para sacarlo. Al desmontar el filtro, preste atención a mantener el cabezal del filtro inclinado hacia arriba para evitar fugas de agua de la parte delantera del filtro. Y el agua caída en la cubierta debe ser limpiada inmediatamente.



3. Introduzca el nuevo filtro de agua en el orificio y, al mismo tiempo, gírelo unos 90° en el sentido horario hasta que se detenga.



4. Empuje el filtro de agua hacia arriba, y mueva la cubierta hasta la posición horizontal y empújela hasta que se bloquee.





5. Vuelva a abrir el suministro de agua.

NOTE: Después de abrir el suministro de agua, verifique si hay fugas. Si vous constaté qu'il y a des fuites, répétez les étapes opération d'installation 1-5 ci-dessus. Si las fugas persisten, deje de utilizarlo y llame a su distribuidor.

6. Drenar el filtro durante 5 minutos antes del uso.

Quite cualquier contenido residual dentro de la línea de agua después de instalar el filtro de agua

1. Abra el suministro de agua principal y suministre agua desde la línea de suministro de agua.

2. Deje que el agua fluya por el dispensador hasta que se aclare (después de unos 6 a 7 minutos). Esto limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará el aire de las líneas.

3. En algunos hogares se requiere de una purga adicional.

4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no haya fugas de agua provenientes del filtro de agua.

Nota:

• Asegúrese de purgar todo el dispenser; de lo contrario, el agua puede gotear desde el dispenser. Esto significa que todavía hay aire en la línea.

El suministro de agua por ósmosis inversa es importante:

La presión del suministro de agua que sale por el sistema de ósmosis inversa hacia la entrada de la válvula del frigorífico debe ser de entre 30 y 125 psi (207 y 862 kPa). El sistema de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, el sistema de ósmosis inversa necesita estar a un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414kPa). Si la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa es menor que 40 a 60 psi (276 a 414kPa):

• Compruebe si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplace el filtro si es necesario.

• Permita que el tanque de almacenamiento en el sistema de ósmosis inversa vuelva a llenarse después del uso intensivo.

• Si el refrigerador cuenta con un filtro de agua, podría reducir aún más la presión de agua cuando se utiliza en conjunto con un sistema de ósmosis inversa. Quite el filtro de agua.

6. Uso del compartimiento del refrigerador

El compartimiento de refrigerador es apto para almacenar carnes, verduras y fruta. La fruta que meta debe estar envasada para evitar que pierda humedad o sabor que se impregne en otros alimentos.

Precaución


Nunca cierre la puerta de la nevera con las estanterías, el cajón para verduras y/o guías telescópicas extendidas. Podrían dañarse, así como a la nevera.

Canastos de la puerta

El compartimiento del refrigerador cuenta con varios canastos en la puerta, los cuales son ideales para almacenar líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados.


Para quitar los estantes de la puerta (A), solo levante los estantes y quítelos.

Para volver a colocar los canastos (A), deslícelos en la ubicación deseada y presiónelos hasta que queden asegurados.



Para quitar los estantes de la puerta (B), agarre el lado derecho del canasto y levántelo en ángulo sobre la guía, luego, quite el lado izquierdo sacándolo de la puerta.

Para volver a colocar los canastos de la puerta (B), deslícelos en su ubicación original y presiónelos hasta que queden asegurados.



Advertencia:

No coloque demasiados objetos pesados en los canastos. Antes de levantar el estante de la puerta en forma vertical, quite los alimentos.

Estantes de vidrio

Para quitar los estantes de vidrio, incline la parte frontal del estante como se muestra en la página 14 (1) y levántelo de forma vertical como se muestra en la página 14 (2). Luego, quite el estante.

Información general de uso

• Cuando encienda el refrigerador por primera vez tras un periodo prolongado sin usarlo, deje que se enfríe al menos 2 horas antes de introducir alimentos.

• No obstruya los conductos de circulación de aire con productos almacenados.

- Coloque los productos de forma que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.
- Cubra o envuelva bien los alimentos almacenados para evitar la transferencia de olores.

- Una vez descongelados, la calidad de los alimentos se deteriorará rápidamente. No se debe volver a congelar los alimentos descongelados.

- No se debe almacenar bebidas embotelladas ni enlatadas en el compartimento del congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Si abre la puerta por largos periodos puede aumentar significativamente la temperatura de los

significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.

- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.

- Los compartimientos de dos asteriscos para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y cubos de hielo.

- Los compartimientos de dos estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.

| Orden | TIPO de compartimiento | Temperatura de almacenamiento meta (°C) | Alimentos adecuados |
|-------|------------------------|---|--|
| 1 | Heladera | +2~+8 | Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no son aptos para congelar. |
| 2 | (***)-Congelador | ≤ -18 | Apto para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes). |
| 3 | **_-Congelador | ≤ -18 | No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes). |
| 4 | **-Congelador | ≤ -12 | No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 2 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes). |
| 5 | *-Congelador | ≤ -6 | No son aptos para alimentos frescos congelados como por ejemplo los alimentos de origen marino (pescado, camarón, mariscos), productos de agua dulce y las carnes (recomendado para 1 meses, cuanto más tiempo esté almacenado, peor serán el sabor y los nutrientes). |
| 6 | 0- asteriscos | -6~0 | Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados, parcialmente encapsulados (alimentos no congelables) |
| 7 | Fresco | -2~ +3 | Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc. (7 días bajo 0° C; se recomienda sobre 0° C para consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 2 días). Alimentos de origen marino (menos que 0° C para 15 días, no se recomienda almacenar sobre 0° C) |
| 8 | Alimentos frescos | 0~ +4 | Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días) |
| 9 | Vino | +5~ +20 | Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc. |

Nota: almacene los distintos alimentos según los compartimientos o temperatura meta del alimento comprado.

Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje

la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.

Asegúrese de que el cumplimiento sea verificado mediante inspecciones regulares.

Cuidados del refrigerador

Limpeza

Los compartimentos del refrigerador y del congelador se descongelan automáticamente. Sin embargo, limpie ambos compartimentos una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie inmediatamente los derrames. Envuelva o cubra bien los alimentos para evitar la transferencia de olores y que los alimentos se sequen.

ADVERTENCIA



Riesgo de explosiones

Utilice limpiadores no inflamables.


De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANT:

- No utilice productos químicos fuertes, amoníaco, blanqueador con cloro, detergente concentrado, disolventes, ni estropajos abrasivos o metálicos para limpiar el interior o exterior del refrigerador. Pueden dañar y/o decolorar el acabado del refrigerador.
- No utilice agua caliente para limpiar los estantes de cristal mientras sigan fríos. El vidrio puede romperse si se expone a cambios súbitos de temperatura.

Limpiar las piezas del estante

- Cuando limpie las piezas del estante, quite las piezas del estante inferior y colóquelos de forma horizontal. Ya sea adelante o atrás para evitar que el soporte del estante se caiga.
- Si las piezas del estante están colocadas en ángulo, sus laterales tocarán el suelo. Cuando la fuerza aplicada para la limpieza no es la correcta, el soporte del estante se caerá fácilmente.



ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo.

De lo contrario, podría provocar muerte, descargas eléctricas o lesiones personales.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte la alimentación.
2. Limpie el interior.
Lave, enjuague y seque detenidamente las piezas extraíbles y las superficies interiores. Utilice una esponja o paño suave y un detergente suave en agua tibia.
3. Limpie los sellos de la puerta (juntas). Un sello sucio o pegajoso podría engancharse al armario y desgarrarse al abrir la puerta.
Utilice un paño suave y una solución de detergente suave y agua tibia y lave los sellos de la puerta. Enjuague bien con agua limpia y seque.
4. Limpie las superficies exteriores.
Lave las superficies exteriores con un paño o esponja limpios y suaves y un detergente suave en agua tibia. Enjuague las superficies con agua limpia y tibia y seque inmediatamente para evitar marcas de agua.
5. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectar la alimentación.

Iluminación

IMPORTANT: Su refrigerador está equipado con luces LED. Estas luces están diseñadas para durar lo mismo que la vida útil de su refrigerador. Sin embargo, si las luces dejan de funcionar, póngase en contacto con un técnico cualificado para sustituirlas.

Manipulación durante las vacaciones o los traslados

Vacaciones

Si deja el refrigerador encendido mientras esté ausente:

1. Gaste los alimentos perecederos y congele los demás.

Si apaga el refrigerador antes de irse:

1. Retire todos los alimentos del refrigerador y el congelador.
2. Desenchufe el refrigerador o desconecte la alimentación.
3. Limpie el refrigerador con un paño y séquelo bien.
4. Pegue bloques de goma o madera con cinta adhesiva en la parte superior de las dos puertas y deje que se abran a una distancia suficiente para que entre el aire. Esto evita que se produzcan olores y moho.

Traslado

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio o explosiones

No perforo la tubería de refrigerante.
Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación.
Refrigerante inflamable utilizado.
De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANT: Cuando traslade el refrigerador, manipúlelo con cuidado para evitar dañar la tubería de refrigerante, ya que aumentaría el riesgo de fugas.

ADVERTENCIA

Peligro por exceso de peso

Dos o más personas deben trasladar e instalar el refrigerante.
De lo contrario, podría resultar en lesiones en la espalda o de otro tipo

Cuando traslade el refrigerador a un nuevo lugar, siga estos pasos para prepararlo para la mudanza.

1. Retire todos los alimentos del refrigerador y guarde todos los alimentos congelados en hielo seco.
2. Desenchufe el refrigerador.
3. Limpie y seque bien el aparato.
4. Saque las piezas extraíbles, envuélvalas bien y júntelas con cinta adhesiva para que no se muevan y se sacudan durante el traslado.

5. Levante las patas de nivelado para que no arañen el suelo. Consulte "Nivelar el refrigerador".
6. Selle las puertas con cinta y encinte el cable de alimentación en la parte trasera del refrigerador. Cuando llegue al nuevo lugar, vuelva a poner todo y consulte la sección "Instrucciones de instalación" para ver las instrucciones de preparación.

Reinstalar/volver a utilizar el refrigerador

Si se coloca el refrigerador en una posición horizontal o inclinada durante un período de tiempo, espere 4 horas antes de enchufarlo para permitir que el aceite repose en el compresor.

1. Limpie el refrigerador. Consulte "Limpieza".
2. Coloque el refrigerador en el lugar y nivel deseado. Consulte "Instrucciones de instalación".

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra.
No retire los contactos de tierra del enchufe del cable eléctrico.
No utilice adaptadores.
No utilice cables alargadores.
De lo contrario, podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.

3. Conéctelo a un tomacorriente de 3 patas con conexión a tierra.

Resolución de problemas

Pruebe las soluciones recomendadas aquí para evitar el coste de un servicio de mantenimiento innecesario.

Funcionamiento del refrigerador

| PROBLEMA | CAUSA/S POSIBLE/S | SOLUCIÓN |
|---|--|---|
| El refrigerador no funciona | El refrigerador está desenchufado. | Enchufe el refrigerador a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra. |
| | El interruptor ha fallado o está apagado, o el fusible está fundido. | Restablezca/encienda el interruptor o sustituya el fusible. |
| | El refrigerador está en modo de descongelación. | Espere a que el ciclo de descongelación termine y el sistema de refrigeración se reinicie. |
| El compresor del refrigerador funciona frecuentemente o durante periodos prolongados Nota: Este refrigerador está diseñado para funcionar durante periodos más largos con un uso energético más bajo. | El refrigerador está enchufado. | Esto es normal. Deje que el refrigerador se enfríe durante 24 horas. |
| | Ha introducido alimentos calientes o demasiada cantidad. | Esto es normal. |
| | La puerta ha quedado abierta o el refrigerador no está nivelado. | Compruebe que no haya productos que eviten que la puerta se cierre. Nivele el refrigerador. Consulte "Nivelar el refrigerador". |
| | Clima caliente o aperturas frecuentes. | Esto es normal. |
| | Ajuste el control de temperatura al nivel más frío. | Ajuste la temperatura a un ajuste más caliente. |
| El refrigerador tiene un olor | Los alimentos no están sellados o envasados adecuadamente. | Vuelva a sellar el envase. Coloque una caja abierta de bicarbonato en el refrigerador y cámbiela cada 3 meses. |
| | Debe limpiar el interior. | Limpie el interior. Consulte "Limpieza". |
| | Alimentos almacenados demasiado tiempo. | Deseche los alimentos estropeados. |
| La luz no se enciende | El refrigerador está desenchufado. | Enchufe el refrigerador a una toma con 3 clavijas y conexión a tierra. |
| | La luz LED se ha quemado. | Póngase en contacto con un técnico cualificado para sustituir el LED quemado. |
| Las puertas no cierran correctamente | El refrigerador no está nivelado. | Consulte "Nivelar el refrigerador". |
| | Algo obstruye el cierre de la puerta. | Compruebe si hay obstrucciones y elimínelas. |
| Vibraciones o sacudidas | El refrigerador no está colocado firmemente en el suelo. | Consulte "Nivelar el refrigerador". |
| Sonidos normales | Se oye agua fluyendo en el refrigerador. | El refrigerador fluyendo por las tuberías hace este ruido cuando el compresor se inicia y se detiene. |
| | | El refrigerador tiene un sistema de descongelación automática. El agua descongelada hará este sonido. |
| | Se oyen zumbidos | El compresor y los ventiladores usados para la circulación de aire frío hacen este ruido. Si el refrigerador no está nivelado, el sonido será más fuerte. |
| | Sonidos de roturas o chasquidos | Las piezas interiores harán este sonido al contraerse y expandirse en respuesta a los cambios de temperatura. |
| Sonidos de estallidos | Podrían ocurrir durante la descongelación automática. | |

Temperatura y humedad

| PROBLEMA | CAUSA/S POSIBLE/S | SOLUCIÓN |
|---|--|--|
| El refrigerador o el congelador están demasiado calientes | El control de temperatura no está ajustado lo bastante frío. | Ajuste el compartimento a un ajuste más frío; deje que pasen 24 horas para que la temperatura se ajuste. |
| | Las puertas se abren frecuentemente o se dejan abiertas. | Limite la apertura de las puertas para mantener la temperatura interna. Compruebe que no haya productos que eviten que la puerta se cierre. |
| | Se ha añadido alimentos calientes recientemente. | Deje tiempo para que los alimentos y el refrigerador se enfrien. |
| | El espacio entre la parte trasera del refrigerador y la pared es demasiado pequeño. | Deje 5 cm de espacio entre la parte trasera del refrigerador y la pared. |
| | Los productos que hay contra la parte trasera de los compartimentos impiden un flujo de aire adecuado. | Guarde los productos dentro del embellecedor de los estantes de cristal; no coloque productos contra los lados de los compartimentos ni directamente delante de los conductos. |
| El refrigerador o el congelador están demasiado fríos | El control de temperatura está ajustado demasiado frío. | Ajuste la temperatura del compartimento al siguiente ajuste más cálido; deje que pasen 24 horas para que la temperatura se ajuste. |
| Humedad en el exterior/interior del refrigerador | Humedad elevada | Es normal cuando hay una temperatura elevada. Seque la superficie y ajuste la temperatura a un ajuste ligeramente más frío. |
| | Las puertas se abren frecuentemente o se dejan abiertas. | Mantenga la puerta cerrada. Compruebe que no haya productos que eviten que la puerta se cierre. Nivele el refrigerador. Consulte "Nivelar el refrigerador". |
| | Abra el recipiente de agua del refrigerador. | Cubra o selle el recipiente |
| Escarcha o cristales de hielo en los alimentos congelados | La puerta del congelador ha quedado abierta o se ha abierto frecuentemente. | Limite la apertura de las puertas para mantener la temperatura interna. Compruebe que no haya productos que eviten que la puerta se cierre. |
| | El refrigerador no está nivelado. | Nivele el refrigerador. Consulte "Nivelar el refrigerador". |
| | Los productos bloquean los conductos de aire del congelador y evitan que el aire fluya adecuadamente. | Aparte los productos de la pared trasera. |
| Alimentos congelados en el refrigerador | Los alimentos están colocados demasiado cerca del conducto de aire. | Aparte los productos de la parte trasera y superior del refrigerador. |
| | El control de temperatura está ajustado demasiado frío. | Ajuste la temperatura a un ajuste menos frío. |

Hisense

life reimagined